

[업그레이드 전 확인 사항]

제품 LCD 좌측면에 부착된 일련번호를 확인하여, S/N: " CBW1S14 Y15A 숫자4자리 " 로 되어 있으면 ver 2.6.10m 을 적용하시기 바랍니다.

※ 일련번호에 Y15A 가 포함되어 있으면 ver 2.6.10m 을, 포함되어 있지 않으면 ver 2.6.10 을 적용하십시오.

※ 옥션 등 온라인 쇼핑몰 및 전문 설치점을 통해 구매하신 분들은 ver 2.6.10 을 적용하시면 됩니다.

[주의사항]

- 1) 펌웨어 업그레이드 전 SD카드의 주요 녹화파일들을 보관해 주세요.
- 2) 펌웨어 업그레이드 전에 SD카드를 포맷한 후 사용하기 바랍니다.
- 3)SD카드의 포맷은 SD 협회 (www.sdcard.org)에서 제공하는 포매팅 툴을 권장합니다.

https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/eula_windows/

4) 펌웨어 업그레이드가 진행되는 동안 전원을 제거하면 제품이 손상되므로 주의하시기 바랍니다.

[업그레이드 방법]

- 1) 블랙박스의 녹화를 중지시킵니다
- 2) 블랙박스의 전원 잭을 빼서 제품 전원이 완전히 꺼질 때까지 기다립니다
- 3) 블랙박스에서 SD카드를 꺼낸 후 카드 리더기를 이용하여 PC에 연결합니다.
- 4) PC에서 펌웨어 파일의 압축을 풀어서 SD카드에 저장합니다. (파일 4개)
- 5) 카드 리더기 안전 제거를 선택하여 제거 바랍니다.
- 6) 블랙박스에 SD카드를 삽입하십시오
- 7) 블랙박스의 전원을 ON시키면 업그레이드가 진행됩니다
- 8) 업그레이드가 완료되면 자동으로 재시작하게 됩니다.